

SEA

SP6

SP6 BOX

verze 2.22

Uživatelský návod

Verze 2.06

LICENČNÍ PODMÍNKY

Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze zákona oprávněn poskytnout licenci bez souhlasu třetí strany.

Výrobce neručí za žádné škody vzniklé uživateli v souvislosti s instalací či používáním programu.

Uživatel je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských práv spojených s dodávaným programem je výrobce – firma SEA s.r.o., která uživateli poskytuje licenci pro využívání programu.

Uživatel se zavazuje používat zakoupené programové vybavení tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv výrobce.

Uživatel smí pořizovat archivní kopie programu a instalačních disket pouze pro potřeby archivace a vytvoření záložních kopií.

Uživatel nesmí poskytnout program třetí straně bezplatně ani za úplatu.

Uživatel nesmí používat program tak, aby z něj měla prospěch třetí strana, a to ani bezplatně ani za úplatu.

Uživatel nesmí provádět žádné změny do programu ani do doprovodných souborů vyjma takových změn, které jsou prováděny obslužnými programy dodanými s instalací programu.

Obsah


OBSAH.....	3
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA.....	4
TECHNICKÉ ÚDAJE	5
VARIANTA SP6	5
VARIANTA SP6 BOX	6
OBSAH DODÁVKY	7
OBSAH DODÁVKY, VARIANTA SP6	7
OBSAH DODÁVKY, VARIANTA SP6 BOX	7
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	8
SERVISNÍ MODUL SM2	8
GSM ANTÉNA	8
RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ	9
POSTUP SP6	9
POSTUP SP6 BOX	9
FUNKCE ZAŘÍZENÍ	10
ZPRÁVY (SMS)	11
PŘÍKAZOVÁ ZPRÁVA	11
ZPRÁVA O STAVU	12
UDÁLOSTI	13
KONFIGURACE A MONITOROVÁNÍ FUNKCE ZAŘÍZENÍ.....	16
POPIS KONFIGURAČNÍHO SOFTWARE SP INIT	16
SPOLEČNÉ OVLÁDACÍ PRVKY	22
DIAGNOSTIKA ZAŘÍZENÍ POMOCÍ SERVISNÍHO MODULU SM2	26
MONITOROVÁNÍ STAVU ZAŘÍZENÍ	26
MENU MODEMU	26
MENU INFORMACE	29
MENU DĚNÍ	29
MENU DOUT	29
MENU QUEUE.....	30
HARDWARE.....	31
NAPÁJENÍ	31
LED NA ZÁKLADNÍ DESCE	31
LOGICKÉ VSTUPY	33
LOGICKÉ VÝSTUPY	34
ANTÉNA	35
SIM KARTA	35
SERVISNÍ MODUL	36
SLEDOVÁNÍ HLAVNÍHO NAPÁJENÍ PWR WATCH	37
VARIANTA SP6 BOX	37
ZÁRUKA	39
SEZNAM OBRÁZKŮ.....	40

Copyright © 2004 – 2006 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved.

SP6 verze 2.22, Uživatelský návod, verze 2.06

Datum poslední změny: 05.02.2009 12:59:00

Základní charakteristika



Obrázek 1 – SP6

SP6 slouží pro monitorování stavu a dálkové ovládání technologických zařízení. Prostřednictvím GSM sítě je tento modul “propojen” s centrálním počítačem vybaveným GSM modulem nebo s mobilním telefonem majitele (či uživatele) objektu, který má takto možnost kdykoliv monitorovat stav objektu a může dálkově ovládat některá zařízení. Podle naprogramování SP6 detekované události vyvolávají okamžitě přenos této informace (například otevření objektu, výpadek a obnovení dodávky hlavního napájení). Přenos informace se děje pomocí SMS zpráv nebo hlasových volání s DTMF tóny zasílaných mezi modulem SP6 a mobilním telefonem nebo počítačovým centrem pro SMS. Zařízení je též možno ovládat z Internetu pomocí SMS bran. Konkrétní texty SMS zpráv nastavuje uživatel pomocí PC a dodávaného software pro Windows 2000 a novější.

Technické údaje

Varianta SP6

	Parametr	Symbol	Podmínky	MIN.	TYP.	MAX.	Jednotka
Rozměry	Šířka	š			100		mm
	Výška	v	(s modemem)		73		mm
	Hloubka	h			30		mm
Napájení	Napětí	V_{CC}		8	12	30	V
	Proud	I_{CC}	$V_{CC} = 12\text{ V}$			0,5	A
	Proud	I_{CC}	$V_{CC} = 30\text{ V}$			0,2	A
Logické vstupy	Napětí	V_{IN}		8	12	30	V
	Proud	I_{IN}	$V_{IN} = 12\text{ V}$		5		mA
	Rychlost	τ_{CHANGE}		100			ms
Vstup PWR WATCH	Napětí	V_{IN}		8	12	30	V
	Proud	I_{IN}	$V_{IN} = 12\text{ V}$		5		mA
	Rychlost	τ_{CHANGE}		10			s
Logické výstupy	Napětí	V_{OUT}				60	V
	Proud	I_{OUT}				100	mA
	Odpor v sepnutém stavu	R_{ON}				16	Ω
Teplota	Skladovací	t_{STG}		-40		+85	$^{\circ}\text{C}$
	Provozní	t_A		-20		+50	$^{\circ}\text{C}$
GSM	Transportní služba			SMS hlasová volání (DTMF tóny)			-
	Druh			GSM900 GSM1800			-
	Impedance antény	Z_A			50		Ω
	Vysílací výkon	P				2	W

Varianta SP6 BOX

	Parametr	Symbol	Podmínky	MIN.	TYP.	MAX.	Jednotka
Rozměry	Šířka	š			180		mm
	Výška	v	(bez antény)		260		mm
	Hloubka	h			90		mm
Napájení	Napětí	V _{CC}	50 Hz		230		V AC
Logické vstupy	Napětí	V _{IN}		8	12	30	V
	Proud	I _{IN}	V _{IN} = 12 V		5		mA
	Rychlost	τ _{CHANGE}		100			ms
Vstup PWR WATCH	Napětí	V _{IN}		8	12	30	V
	Proud	I _{IN}	V _{IN} = 12 V		5		mA
	Rychlost	τ _{CHANGE}		10			s
Logické výstupy	Napětí	V _{OUT}				60	V
	Proud	I _{OUT}				100	mA
	Odpor v sepnutém stavu	R _{ON}				16	Ω
Teplota	Skladovací	t _{STG}		-40		+85	°C
	Provozní	t _A		-20		+50	°C
GSM	Transportní služba			SMS hlasová volání (DTMF tóny)			-
	Druh			GSM900 GSM1800			-
	Impedance antény	Z _A			50		Ω
	Vysílací výkon	P				2	W

Tato varianta zařízení obsahuje na spodní napájecí desce BOXPWR dvě pojistky:

- 1 A/F
- 0,315 A/T

Umístění těchto pojistek je zobrazeno v kapitole [Hardware – Varianta SP6 BOX](#).

Obsah dodávky

Obsah dodávky, varianta SP6

Dodávka obsahuje následující součásti:

- modul SP6 (osazená a oživená deska plošných spojů v rámečku na DIN lištu s plastovým krytem)
- anténa prutová přímá (obj. číslo GSM-ANT12, koncovka SMA)
- CD s konfiguračním SW a dokumentací
- USB kabel A-B pro konfiguraci
- tištěná dokumentace

Obsah dodávky, varianta SP6 BOX


Dodávka obsahuje následující součásti:

- modul SP6 BOX (funkční zařízení)
- anténa prutová přímá (obj. číslo GSM-ANT01S, anténa magnet 5dB)
- CD s konfiguračním SW a dokumentací
- USB kabel A-B pro konfiguraci
- tištěná dokumentace

Doporučené příslušenství

Toto příslušenství není součástí standardní dodávky, ale lze jej doporučit pro snadnější provoz či diagnostiku.

Servisní modul SM2



Obrázek 2 – Servisní modul SM2

Servisní modul slouží k detailní informaci o procesech probíhajících v zařízení. Umožňuje také lepší diagnostiku a odhalování problémů bez použití PC. Objednací číslo je GSM-SM2..

Tento modul slouží pouze jako doplněk v případě, že je potřeba zjišťovat stav zařízení a není k dispozici PC. V opačném případě je možno využít záložky „Monitorování“ v konfiguračním programu SP Init.

GSM anténa


Zařízení SP6 i SP6 BOX obsahuje anténu v dodávce. Je-li však vyžadována anténa s lepšími vlastnostmi nebo anténa s kabelem pro umístění dále od zařízení lze si ji vybrat v našem sortimentu na www.seapraha.cz. Při použití jiné, než standardně dodávané antény je třeba v zařízení SP6 vyměnit anténní kabel za kabel s kondenzátory. Verze SP6 BOX již tyto kondenzátory obsahuje.

Rychlé spuštění

Dodané zařízení je již předkonfigurováno pro snadné první použití. Po splnění následujících kroků můžete zařízení začít velmi rychle používat.

Postup SP6


1. Připravte si SIM kartu, kterou chcete v zařízení použít. Je potřeba, aby karta nepožadovala PIN. (Pokud PIN požaduje, vložte ji do svého mobilního telefonu a proveďte zakázání PINu.)
2. Vybalte zařízení SP6.
3. Vložte SIM do zařízení SP6 (SIM Card Holder).
4. Připojte anténu do konektoru na modemu.
5. Připojte napájecí napětí pro SP6 (8-30 V SS) do konektoru JP6.
6. LED STA signalizuje stav zařízení. Dokud bliká 2× krátce za sebou, zařízení se připravuje. Po cca 30 vteřinách začne blikat 1× krátce je zařízení připraveno.
7. Ze svého mobilního telefonu nyní pošlete na číslo SIM karty, kterou jste vložili do zařízení, zprávu ve tvaru „1234 STATE“. Zařízení vám odpoví SMS zprávou o svém stavu.



Poznámka: Pokud se rozsvítí červená LED ERR, došlo při přihlašování k síti k chybě a je potřeba pomoci počítače a USB kabelu zjistit, o jaký problém se jedná.

Postup SP6 BOX


1. Připravte si SIM kartu, kterou chcete v zařízení použít. Je potřeba, aby karta nepožadovala PIN. (Pokud PIN požaduje, vložte ji do svého mobilního telefonu a proveďte zakázání PINu.)
2. Vybalte zařízení SP6 BOX.
3. Vložte SIM do zařízení SP6 BOX (SIM Card Holder).
4. Připojte anténu do konektoru v horní části krytu.
5. Připojte napájecí napětí 230 V AC do konektoru označeného **POWER 230V AC**.
6. LED STA signalizuje stav zařízení. Dokud bliká 2× krátce za sebou, zařízení se připravuje. Po cca 30 vteřinách začne blikat 1× krátce je zařízení připraveno.
7. Ze svého mobilního telefonu nyní pošlete na číslo SIM karty, kterou jste vložili do zařízení, zprávu ve tvaru „1234 STATE“. Zařízení vám odpoví SMS zprávou o svém stavu.



Poznámka: Pokud se rozsvítí červená LED ERR, došlo při přihlašování k síti k chybě a je potřeba pomoci počítače a USB kabelu zjistit, o jaký problém se jedná.

Funkce zařízení

Zařízení obsahuje 5 indikačních LED diod, které zobrazují aktuální stav. Tyto prvky poskytují pouze základní informaci o stavu. Detaily lze získat buď připojením PC a monitorováním pomocí programu SP Init nebo připojením servisního modulu SM2.



Obrázek 3 – LED na základní desce, umístění

LED	Význam
GSM	Stav GSM modemu Během startu zařízení bliká 1:1, v provozním stavu bliká jednou krátce.
ERR	Nastala chyba Během startu zařízení došlo k chybě. Druh chyby je zobrazen v monitorování programu SP Init nebo na servisním modulu SM2.
STA	Stav zařízení V klidovém stavu bliká jednou krátce. Detaily v kapitole Hardware .
RCV	Příjem SMS nebo příchozího datového spojení.
SND	Odesílání SMS nebo odchozího hlasové spojení.

Zprávy (SMS)

Zařízení SP6 umožňuje přijímat SMS zprávy ze sítě GSM, provádět příkazy v nich obsažené a odesílat svoje stavy pomocí SMS nebo hlasového spojení (pomocí DTMF tónů). SMS zpráva obsahující příkazy pro SP6 se nazývá *příkazová zpráva* a může obsahovat:

- příkazy pro zjištění stavu,
- příkazy nastavení stavu logických výstupů

SP6 odpovídá na příkazy hlášením o stavu – *zprávou o stavu* (pokud uživatel nezvolí jinak).

Uživatel může SP6 nastavit také na posílání zpráv nebo volání při změně určitých měřených hodnot, např.: změna logického vstupu. Taková zpráva se nazývá *zpráva o události*. Pokud celý text zprávy přesáhne 160 znaků (což je limit SMS zpráv), je rozdělen do několika SMS.

Zařízení akceptuje pouze ty zprávy, které obsahují *přístupový kód* neboli *heslo*. Heslo je číselná kombinace, kterou si uživatel zvolí při konfiguraci.

Příkazová zpráva

Příkazová zpráva je SMS odeslaná uživatelem na zařízení. Zpráva se přijme a provede pouze v případě, že začíná přístupovým kódem. Syntaxe příkazové zprávy je následující (jednotlivé příkazy jsou odděleny mezerou nebo čárkou):

```
<ACODE> [<Prikaz1> [<Prikaz2> [<Prikaz3> ...]]]
```

,kde

Prikaz1 může být:

- *klíčové slovo* nebo
- *příkaz pro logický výstup*

ACODE je kód zadáný v konfiguračním software.

Malá a velká písmena se nerozlišují. Příklady příkazových zpráv:

Příklad č. 1: Zapnutí výstupu „VYSTUP1“

```
1234 VYSTUP1 ZAP
```

Příklad č. 2: Zapnutí výstupu „VYSTUP2“, vypnutí výstupu „VYSTUP3“ a zapnutí výstupu „VYSTUP7“

```
1234 VYSTUP2 ZAP VYSTUP3=VYP VYSTUP7 ZAP
```

Seznam klíčových slov

klíčové slovo	Popis
STATE	Tento příkaz způsobí, že vám zařízení odešle <i>zprávu o stavu</i>
STAV	
NOBACK	Jakmile příkazová zpráva obsahuje toto klíčové slovo, zařízení provede příkazy a klíčová slova obsažená ve zprávě, ale neodešle žádné potvrzení ani zprávu o stavu.
NEZPET	

Příkazy pro logické výstupy

Zařízení SP6 obsahuje logické výstupy, kterým můžete dávat následující příkazy:

- Přechod do stavu L

```
<jméno výstupu> <jméno stavu L>
```

- Přechod do stavu H

```
<jméno výstupu> <jméno stavu H>
```

- Impuls na výstupu L – H – L

<jméno výstupu> <jméno příkazu pro impuls>

Poznámka: Místo mezery lze mezi jménem a příkazem pro lepší přehlednost použít znak „=“ nebo „:“. Malá a velká písmena se nerozlišují.

Nastavení jmen logických výstupů a jmen jejich stavů se určuje při konfiguraci v programu SP Init na panelu „Logické výstupy“.

Alternativně je možné pro ovládání výstupů použít pouze jména stavů L, H nebo příkaz pro impuls (tedy bez jména výstupu). V tomto případě je ovšem nutné volit konfiguraci tak, aby jednotlivé příkazy pro impuls byly různé.

Příklady příkazových zpráv

Příklad č. 1: Zapnutí výstupu 1

1234 VYSTUP1 ZAP

Příklad č. 2: Zapnutí výstupu 1, vypnutí výstupu 3 a zapnutí výstupu 7

1234 VYSTUP1 ZAP VYSTUP3=VYP vystup7 zap

Příklad č. 3: Puls na výstupu 2

1234 VYSTUP1 PULS

Příklad č. 4: Puls na výstupu 1 - pokročilý

1234 RESET

Zpráva o stavu

Pomocí zprávy o stavu sděluje zařízení svůj stav. Tato zpráva se generuje buď jako odpověď na příkazovou zprávu s klíčovým slovem „STATE“ nebo „STAV“ anebo jako odpověď na příkazovou zprávu, kde byl příkaz pro změnu alespoň jednoho výstupu (pokud tato zpráva také neobsahuje klíčové slovo „NOBACK“ nebo „NEZPET“).

Tato zpráva má obecně tvar:

```
<Jméno stanice>: <DIn0>=<StateDIn0> <DIn1>=<StateDIn1>
... <DOut0>=<StateDOut0> <DOut1>=<StateDOut1> ...
<Signal>
```

,kde

<Jméno stanice> je text nastavený při konfiguraci v poli „Jméno stanice“ na kartě „Obecné“. Pokud není v konfiguračním software tento text zadán, negeneruje se ani následující dvojtečka.

<DInx> je jméno logického vstupu (pole „Jméno vstupu“ v konfiguračním SW)

<StateDInx> je jméno stavu logického vstupu (pole „Stav L – Jméno stavu“ nebo „Stav H – Jméno stavu“ v konfiguračním SW)

<DOutx> je jméno logického výstupu (pole „Jméno výstupu“ v konfiguračním SW)

<StateDOutx> je jméno stavu logického výstupu (pole „Stav L – Jméno stavu“ nebo „Stav H – Jméno stavu“ v konfiguračním SW)

<Signal> je síla signálu GSM sítě (například „SIGNAL=56%).

Při konfiguraci můžete volit, které vstupy a výstupy se ve zprávě o stavu zobrazí:

Příklad: Zpráva o stavu

Zarizení: vstup1=vyp, vstup2=zap, vystup1=zap, vystup2=zap, signal=58%.

Události

Při vzniku některé z následujících událostí se generují zvolené zprávy a hlasová volání:

- změna stavu logického vstupu L → H (vstupy DIn1 až DIn8)
- změna stavu logického vstupu H → L (vstupy DIn1 až DIn8)
- zapnutí zařízení,
- výpadek nebo obnovení hlavního napájení (vstup PWR WATCH),
- výpadek nebo obnovení hlavního napájení BOX (pouze varianta BOX),
- nebezpečně nízký stav baterie (pouze varianta BOX)

Zařízení obsahuje frontu, ve které se uchovávají vzniklé události až do jejich zpracování. Zpracování zabere určitý čas a je potřeba pamatovat si další události, aby nebyly ztraceny. V aktuální implementaci pojme fronta cca 30 událostí. Dojde-li k přeplnění fronty další události se ztrácejí.

O tom co se při události stane, rozhoduje seznam akcí, který si uživatel volí. V konfiguraci je v každém místě, kde může vzniknout událost ikona, která vám umožní definovat akce.

Akce definujete v okně „Seznam akcí“. Toto okno obsahuje seznam, který se provádí v pořadí shora dolů. Z počátku je tento seznam prázdný. Tlačítkem „Přidat“ můžete přidat novou akci. V současné době jsou k dispozici akce:

- SMS
- Hlasové volání (s DTMF tóny)

Pořadí akcí lze měnit pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ ve spodní části okna. Doporučujeme nejdříve (tedy nahoru) zařadit odesílání SMS, protože odeslání jedné SMS představuje cca 10 vteřin, zatímco hlasové volání může trvat i 1 minutu.

SMS zpráva


Tato akce způsobí odeslání SMS zprávy. Zpráva může být pro jednoho nebo i více uživatelů.

Parametry této akce jsou následující:

- Text zprávy
- Seznam telefonních čísel, na která se má zpráva zaslat

Obecný tvar zprávy je:

<Jméno stanice>: <text zprávy>



Obrázek 4 – Konfigurace textu při události

V případě konfigurace dle předchozího obrázku se tedy odešle jedna SMS ve tvaru (v případě, že jméno stanice je „Kotelna“):

Kotelna: Nastal hlavní poplach

Tip: Pokud nechce, aby zpráva obsahovala jméno stanice (text „Kotelna“ v předchozím příkladě), zadejte na záložce „Obecné“ toto textové pole prázdné.

Makra

Text zprávy může obsahovat speciální části, které jsou v okamžiku odesílání zprávy interpretovány (zpracovány) zařízením a nahrazeny jiným textem. Tyto části jsou tak zvaná makra. Příkladem může být, když chcete do zprávy o události vložit sílu signálu. V tom případě bude „Text SMS“ obsahovat text podobný následujícímu:

Nastal hlavní poplach. Sila signalu je [SIGNAL] %.

V okamžiku, kdy se bude tento text odesílat, zpracuje se a uživatel dostane následující text:

Kotelna: Nastal hlavní poplach. Sila signalu je 52%.

Pomocí maker lze zjišťovat následující stavy zařízení:

Makro	Význam	Příklad nahrazení
[DINx NAME]	jméno logického vstupu	vstup1
[DINx VALUE]	stav logického vstupu	zap
[DOUTx NAME]	jméno logického výstupu	výstup
[DOUTx VALUE]	stav logického výstupu	vyp
[SIGNAL]	kvalita signálu GSM sítě v %	52
[STATION]	jméno stanice	Kotelna

Znak *x* v makrech představuje index (číslo) vstupu nebo výstupu, kterého se makro týká. Pro vstupy může nabývat následujících hodnot.

Index	Vstup
1	DIn1 – logický vstup 1
2	DIn2 – logický vstup 2
...	...
7	DIn7 – logický vstup 7
8	DIn8 – logický vstup 8
9	vstup PWR Watch , konektor JP5
10	BOX varianta, hlavní napájení (L = z baterie, H = ze sítě)
11	BOX varianta, stav baterie (L = baterie je téměř vybita, H = baterie je v pořádku)

Pro výstupy může nabývat následujících hodnot.

Index	Vstup
-------	-------

1	DOut1 – logický vstup 1
2	DOut2 – logický vstup 2
...	...
7	DOut7 – logický vstup 7
8	DOut8 – logický vstup 8

Příklad: Pokročilý příklad na makra

Vzor:

```
Doslo k poplachu. Detaily: [DIn1 name]=[DIn1 value],
[DIn2 name]=[DIn2 value], [DIn10 name]=[DIn10 value],
signal [signal]%.

```

Výsledek:

```
Trezor: Doslo k poplachu. Detaily: Zamek1=otevren,
Zamek2=zavren, Napajeni=zalozni, signal 69%.


```

Hlasové volání

Tato akce způsobí hlasové volání a generování DTMF tónů. Volání může být jednomu nebo i více uživatelům.

Parametry této akce jsou následující:

- Tóny, které se mají do při spojení přehrávat (DTMF tóny)
- Seznam telefonních čísel, kam se volá.



Obrázek 5 – Konfigurace volání při události

V případě konfigurace dle předchozího obrázku se tedy uskuteční volání na uživateli „Pavel Nový“ (telefonní číslo +42077777497).

Konfigurace a monitorování funkce zařízení

Všechny parametry zařízení SP6 volí pomocí programu SP Init. Tento program je dodáván spolu s dokumentací na CD k zařízení.

Program slouží k následujícím činnostem:


- místní konfigurace – přes USB nebo sériový port
- dálková konfigurace – přes GSM datové spojení (CSD)
- místní monitorování – přes USB nebo sériový port
- dálková monitorování – přes GSM datové spojení (CSD)

Zařízení SP6 je možno monitorovat pomocí stejného programu, který se používá ke konfiguraci, tedy SP Initu. Po připojení se k zařízení, se stane aktivní poslední záložka „Monitorování“. Zde je hierarchicky zobrazen stav zařízení.

Požadavky pro funkci programu: operační systém Windows 2000 nebo novější.

Popis konfiguračního software SP Init

Záložka Obecné




Obrázek 6 – SP Init, záložka Obecné

- PIN** PIN SIM karty vložené do zařízení. (4 až 8 znaků). Pokud SIM karta nepožaduje PIN je možno toto pole nechat prázdné.
- Jméno stanice** Tento řetězec identifikuje zařízení. Zařízení jej přidává před každou SMS zprávu, kterou odesílá.
- Akce po zapnutí zařízení** Zde zvolte jaké SMS zprávy nebo volání má zařízení odeslat po svém zapnutí. Viz. [Seznam akcí](#).

Oddíl „Vnitřní vstupy“ se týká pouze varianty zařízení SP6 BOX. Pokud vlastníte jinou variantu zařízení nebude mít nastavení v tomto oddíle žádnou účinnost. BOX varianta obsahuje dva vnitřní logické vstupy. Prvním je „BOX POWER WATCH“, který je aktivní pokud je aktivní hlavní napájení zařízení. Druhým vstupem je „BATTERY“, který je aktivní pokud je napětí na baterii dostatečné. Struktura tohoto oddílu je stejná jako na záložce [Logické vstupy](#).

Záložka Logické vstupy



Obrázek 7 – SP Init, záložka Logické vstupy

Na této záložce se volí konfigurace všech logických (ANO – NE) vstupů zařízení. Část „Pojmenování ve zprávách“ se týká stavu vstupu a jeho zobrazování ve zprávě o stavu.


- Vstup, Jméno vstupu** Jméno, které se bude vypisovat ve zprávách o stavu, identifikující tento vstup.
- Stav L, Jméno stavu** Jméno stavu L (vypnuto, neaktivní, bez napětí na vstupu), které se bude vypisovat ve zprávách o stavu.
- Stav H, Jméno stavu** Jméno stavu H (zapnuto, aktivní, napětí na vstupu), které se bude vypisovat ve zprávách o stavu.
- Uvádět ve zprávě o stavu** Je-li toto pole zaškrtnuto, zobrazí se stav tohoto vstupu ve zprávě o stavu.

Druhá část „Hlášení o změnách“ se týká nastavení co se má dít při změnách na vstupech.

- Zpoždění (h:m:s)** Jak dlouho musí trvat změna na vstupu, aby se uznala. Použité časovače v zařízení jsou nelineární a tak se může stát, že program upraví vámi zvolený čas na nejbližší možný. (Například 25:0:5 je upraveno na 25:0:0.)
- Akce** Zde zvolte jaké SMS zprávy nebo volání má zařízení odeslat při daném přechodu, viz. [Seznam akcí](#).
- Negace** Pokud zaškrtnuto toto pole, prohodí se významu stavů L (neaktivní) a H (aktivní).

Vstupy označené čísly jsou vyvedeny na vnější konektor JP3, viz. kapitola [Hardware – Logické vstupy](#). Vstup PW je vyveden na vnější konektor JP5, viz. kapitola [Hardware – PWR WATCH](#).

Záložka Logické výstupy



Obrázek 8 – SP Init, záložka Logické výstupy

Na této záložce se volí konfigurace všech logických (ANO – NE) výstupů zařízení. Část „Pojmenování ve zprávách“ se týká stavu vstupu a jeho zobrazování ve zprávě o stavu a příkazů, kterými měníte stav výstupu.

Výstup, Jméno výstupu Jméno, které se bude vypisovat ve zprávách o stavu, identifikující tento vstup. Také slouží pro identifikaci výstupu v příkazových zprávách.

Stav L, Jméno stavu Jméno stavu L (vypnuto, neaktivní, bez napětí na vstupu), které se bude vypisovat ve zprávách o stavu. Také slouží pro identifikaci příkazu v příkazových zprávách.

Stav H, Jméno stavu Jméno stavu H (zapnuto, aktivní, napětí na vstupu), které se bude vypisovat ve zprávách o stavu. Také slouží pro identifikaci příkazu v příkazových zprávách.

Uvádět ve zprávě o stavu Je-li toto pole zaškrtnuto, zobrazí se stav tohoto vstupu ve zprávě o stavu.


Druhá část „Impulsy“ se týká nastavení generování impulsů na výstupech.

Příkaz, Povel k zahájení Příkaz, který musí být v příkazové zprávě, aby byl zahájen impuls na výstupu.

Délka (h:m:s) Délka impulsu na výstupu. Použité časovače v zařízení jsou nelineární a tak se může stát, že program upraví vámi zvolený čas na nejbližší možný. (Například 25:0:5 je upraveno na 25:0:0.)

Negace Pokud zaškrtnuto toto pole, prohodí se významu stavů L (neaktivní) a H (aktivní).

Záložka Seznam uživatelů



Obrázek 9 – SP Init, záložka Seznam uživatelů

Zařízení obsahuje jeden centrální seznamu uživatelů. I když se pro každou akci volí uživatelé zvlášť, jsou pouze vybírání z tohoto centrálního seznamu.

Jméno	Jméno uživatele. Toto pole zařízení nepoužívá. Slouží pro vaši lepší orientaci v seznamu.
Tel. číslo	Telefonní číslo uživatele. Použije se pro odesílání SMS zpráv nebo hlasových volání tomuto uživateli.

Pozor: Autorizace u příchozích zpráv není závislá na tomto telefonním čísle. Používá se pouze pro odesílání!

Prefix	Text, který se přidá před SMS zprávu odesílanou tomuto uživateli. Používá se pro posílání zpráv například na e-mail. Takováto zpráva se obvykle posílá na určité speciální telefonní číslo (například 4616) a na začátku této zprávy musí být e-mail adresa.
Heslo	Heslo uživatele. Používá se při autorizaci příchozích příkazových zpráv. Když je přijata SMS zpráva, projde se celý seznam uživatelů a provede se pouze tehdy, je-li první řetězec ve zprávě heslem některého z uživatelů.




Upraví vybraného uživatele.
Přidá nového uživatele.
Odstraní uživatele.
Posune uživatele dolů v seznamu.
Posune uživatele nahoru v seznamu.

Část „Seznamy“ se zabývá speciálními seznamy uživatelů.

Uživatelé, kteří dostávají kopii stavové zprávy – Zde zvolíte uživatele, kteří dostanou kopii stavové zprávy, například když někdo pomocí SMS změní stav výstupu.

Záložka Pokročilé



Obrázek 10 – SP Init, záložka Pokročilé

Číslované události

Část „Číslované události“ umožňuje změnit chování logických vstupů zařízení. Standardně se logické vstupy používají každý zvlášť. Změna na jednom vstupu vygeneruje akce udané v konfiguraci tohoto vstupu. Pomocí funkce „Číslované události“ lze vyhradit některé logické vstupy pro funkci sběrnice.

Jeden vstup se změní na STROBE, označený zeleně. Při náběžné hraně na tomto vstupu zařízení přečte stav vstupů označených žlutě jako kdyby tvořili sběrnici. Takto získané číslo je číslo události. Akce na tuto události máte možnost volit.

V příkladu vpravo jsou dva logické vstupy vyhrazeny pro tuto funkci. Vstup DIn1 slouží jako sběrnice (lze tedy vygenerovat události s čísly 0 a 1) a vstup DIn2 slouží jako STROBE. Funkce ostatních vstupů zůstává nezměněna.

V druhém příkladu vpravo jdou čtyři logické vstupy vyhrazeny pro tuto funkci. Vstupy DIn1 až DIn3 slouží jako sběrnice (lze tedy vygenerovat události s čísly 0 až 7) a vstup DIn4 slouží jako STROBE. Funkce ostatních vstupů zůstává nezměněna.



V maximální konfiguraci lze takto získat 128 (2^7) číslovaných událostí. V pravé části jsou tlačítka seznamů akcí pro jednotlivé číslované události.

Počty pokusů

Při problémech s odesíláním zpráv nebo hlasovým voláním lze zvolit počet pokusů.

Expertní nastavení modemu


Servisní centrum

Nechce prázdné. Slouží pro uživatele, kteří mají vlastní centrum SMS zpráv.

Inicializační příkazy

AT příkazy, které zařízení zadá do GSM modemu při startu. POZOR! Příkazy v tomto poli mohou způsobit nefunkčnost zařízení. Příkazy sem pište po konzultaci s výrobcem zařízení.

Záložka Monitorování



Obrázek 11 – SP Init, záložka Monitorování

Zde se zobrazuje stav připojeného zařízení. Je možné také měnit stavy výstupů zařízení. Monitorování pracuje jak při místním připojení tak i při vzdáleném.

Provozní informace

Obecné informace o zařízení a jeho činnosti

Stav automatu	Zařízení ve své podstatě představuje určitý automat, který může být ve stavech jako Inicializace, Chyba, Připraven, ...
Síla signálu	Síla signálu v procentech
Základní a Hlavní nastavení	Stav konfigurace. Pokud je některé z nich „Chyba“ znamená to, že zařízení postrádá tuto část konfigurace. Pro správnou činnost zařízení musí být obě položky „OK“.
GSM operátor	Jméno GSM operátora, ke kterému je zařízení přihláшено.

Logické vstupy

Stavy logických vstupů.


Veličina	Jméno vstupu
Hodnota	Měřená hodnota
Stáří	Hodnoty vstupů se neaktualizují okamžitě. Podle vytížení procesoru zařízení může být zpoždění až 20 vteřin. V tomto poli se dozvíte, kdy byla daná měřená.
Nefiltrovaná	Měřené hodnoty na vstupech zařízení se filtrují, aby se zamezilo zákmitům a také se bere zřetel na uživatelem zadaný údaj „Zpoždění“ u daného přechodu na záložce „Logické vstupy“. V tomto poli naleznete reálnou hodnotu na vstupu zařízení. Je to užitečné obzvláště, když je zpoždění přechodu nastaveno na větší čas, například 1 hodina.

Logické výstupy

Stavy a změny logických výstupů a vstupu PWR WATCH.

Veličina	Jméno vstupu
Hodnota	Měřená hodnota
Stáří	Hodnoty vstupů se neaktualizují okamžitě. Podle vytížení procesoru zařízení může být zpoždění až 20 vteřin. V tomto poli se dozvíte, kdy byla daná měřená.

Pokud vyberete nějaký z výstupů, zobrazí se vpravo tlačítka pro změnu stavu a generování impulsu. Po stisku budete trpělivý. Změna výstupu zařízení se může projevit i až po 20 vteřinách.



Obrázek 12 – SP Init, záložka Monitorování, Logické výstupy

Pomocné logické vstupy

Stavy pomocných logických vstupů, souvisejících s provozem BOX verze zařízení.

Veličina	Jméno vstupu
Hodnota	Měřená hodnota
Stáří	Hodnoty vstupů se neaktualizují okamžitě. Podle vytížení procesoru zařízení může být zpoždění až 20 vteřin. V tomto poli se dozvíte, před jakou dobou byla daná změřena.
Nefiltrovaná	Měřené hodnoty na vstupech zařízení se filtrují, aby se zamezilo záskokům a také se bere zřetel na uživatelem zadaný údaj „Zpoždění“ u daného přechodu na záložce „Logické vstupy“. V tomto poli naleznete reálnou hodnotu na vstupu zařízení. Je to užitečné obzvláště, když je zpoždění přechodu nastaveno na větší čas, například 1 hodina.

Společné ovládací prvky


Seznam akcí

Akce, tedy jaké SMS se pošlou a kam se bude volat, se konfiguruje společným dialogem, i když pocházejí z různých zdrojů. Na mnoha místech konfiguračního SW naleznete tlačítka s následujícími ikonkami.



Obrázek 13 – Prázdný seznam akcí a neprázdný seznam akcí


Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog podobný následujícímu




Obrázek 14 – Dialog seznamu akcí

V horní části dialogu je nadpis identifikující událost, pro kterou konfiguruje akce, v tomto případě „Zapnutí zařízení“ a zaškrtnuté pole „Provádět tento seznam“, které lze chápat jako hlavní povolující/zakazující prvek seznamu akcí. (Pokud zakážete provádění akcí, stále vám zůstanou akce zapsány v konfiguraci, pouze se nebudou provádět.)


Dále následuje vlastní seznam akcí, v případě předcházejícího obrázku prázdný.




Přidá novou akci do seznamu (viz níže).




Odebere vybranou akci ze seznamu.




Změna parametrů vybrané akce ze seznamu (viz níže).




Posune akci dolů v seznamu.




Posune akci nahoru v seznamu.




Potvrzení a zrušení dialogu.



Obrázek 15 – Dialog seznamu akcí (několik akcí)


Po stisknutí tlačítka  se otevře dialog pro výběr akce, kterou chcete přidat.



Obrázek 16 – Výběr druhu přidávané akce

SMS akce

Pokud zvolíte „SMS zprávu“ zobrazí se následující dialog.



Obrázek 17 – Přidání/úprava akce typu SMS zpráva

Text SMS

Vlastní text odesílané zprávy. Může obsahovat pouze znaky z DEFAULT abecedy GSM sítě. Tabulka této abecedy je v příloze, ve zkratce může obsahovat pouze znaky bez háček a čárek.

Vložit makro

Vložení makra do zprávy. Makra jsou speciální části, které jsou v okamžiku odesílání zprávy interpretovány (zpracovány) zařízením a nahrazeny jiným textem. Jejich bližší popis naleznete v kapitole [Zprávy – Události – Makra](#).

Definování uživatelé

Seznam všech uživatelů zařízení (zařízení má centrální seznam uživatelů na záložce „Seznam uživatelů“, viz. kapitola Seznam uživatelů/*-).

Vybrání

Seznam uživatelů, kterých se týká tato akce.


Upozornění: Tento seznamu „vybraných“ uživatelů obsahuje pouze **odkaz** do centrálního seznamu uživatelů. Jinými slovy dojde-li v centrálním seznamu ke změně například telefonního čísla u daného uživatele, změna se projeví i v této akci!




Přidání uživatele do okna „Vybrání“




Odebrání uživatele z okna „Vybrání“




Upraví aktuálně vybraného uživatele. Pozor: změna se provede v centrálním seznamu uživatelů




Přidá nového uživatele do centrálního seznamu uživatelů.



Posune uživatele dolů v seznamu.




Posune uživatele nahoru v seznamu.



Potvrzení a zrušení dialogu.

Hlasové volání s DTMF tóny

Pokud zvolíte „DTMF (tónové) volání“ zobrazí se následující dialog.



Obrázek 18 – Přidání/úprava akce typu DTMF (hlasové) volání

Přehrávané tóny

Tóny, které se budou přerát.



Přehraje právě dané tóny na zvukové kartě počítače.

Definování uživatelé

Seznam všech uživatelů zařízení (zařízení má centrální seznam uživatelů na záložce „Seznam uživatelů“, viz. kapitola Seznam uživatelů/*-).

Vybrání

Seznam uživatelů, kterých se týká tato akce.


Upozornění: Tento seznamu „vybraných“ uživatelů obsahuje pouze **odkaz** do centrálního seznamu uživatelů. Jinými slovy dojde-li v centrálním seznamu ke změně například telefonního čísla u daného uživatele, změna se projeví i v této akci!




Přidání uživatele do okna „Vybrání“




Odebrání uživatele z okna „Vybrání“




Upraví aktuálně vybraného uživatele. Pozor: změna se provede v centrálním seznamu uživatelů




Přidá nového uživatele do centrálního seznamu uživatelů.



Posune uživatele dolů v seznamu.



Posune uživatele nahoru v seznamu.



Potvrzení a zrušení dialogu.


Diagnostika zařízení pomocí servisního modulu SM2

Monitorování stavu zařízení

K zařízení můžete kdykoliv připojit servisní modul SM2 a pomocí něj zjišťovat a měnit jeho stavy.

Postup:

- Kdykoliv připojte SM2 (tj. nemusí to být před startem zařízení) do konektoru JP1.



Obrázek 19 – Připojení servisního modulu SM2

- Stiskněte tlačítek na SM2 měňte zobrazované informace

Menu modemu

V základním stavu se na display zobrazuje stav modemu.

```
Ready
  ▮
T-Mobile CZ
```

„Ready“ je informace o připravenosti zařízení. Symbol v první řádce vpravo znamená kvalitu signálu GSM sítě. Čím více je obdélník vyplněn, tím je signál lepší. Druhá řádka obsahuje jméno operátora, ke kterému je zařízení přihlášeno.

Provádí-li zařízení nějakou činnost, zobrazuje její popis na display. Například odesílání SMS zprávy je indikováno:

```
Sending SMS ...
(1 to send)
```

Nebo například čtení zprávy:

```
Reading SMS ...
```

Zapínací sekvence

Po startu zařízení začíná *zapínací sekvence*. Během této sekvence zařízení nastaví modem a přihlásí se k GSM síti. Tento stav je signalizován dvěma rychle po sobě jdoucími bliknutími **LED STA** nebo na display servisního modulu SM2. Po ukončení zapínací sekvence zařízení přejde do režimu *provozního stav*.

```
Initialization  
Step 3 of 12
```

Pokud během zapínací sekvence dojde k chybě, zařízení přejde do chybového stavu, který je signalizován pomalým dlouhým blikáním **LED STA** a trvalým svitem **LED ERR**. Bližší popis chyby zjistíte na servisním modulu SM2 zjistíte. Například:

```
Error (01):  
SIM not inserted
```

znamená chybu „Není vložena SIM karta“. V tomto stavu se setrvá 10 vteřin a poté začne znovu zapínací sekvence.

Kroky zapínací sekvence

- Příprava zařízení, power-on-self-test (POST).
- Příprava modemu.
- Zapnutí modemu.
- Nastavení komunikace s modemem.
- Nastavení funkce LED GSM.
- Test SIM karty.
- Vložení PIN kódu. Tento krok může být vynechán, pokud není SIM kartou vyžadován PIN.
- Čekání na zaregistrování modemu v GSM síti.
- Nastavení práce se SMS zprávami.
- Nastavení způsobu příjmu SMS zpráv.
- Nastavení místa ukládání SMS zpráv v modemu.

Chyby při zapínací sekvenci

1. Po kroku 6:

```
Error (01):  
SIM not inserted
```

Není vložena SIM karta. Pod modem z pravé strany se nachází čtečka SIM karty. Do této čtečky vložte SIM kartu. Tato karta je nutná pro funkci zařízení.

2. Po kroku 6:

```
Error (02):  
Test SIM
```

Chyba komunikace se SIM kartou. Zkontrolujte, že SIM karta je vložena správně a její kontaktní plošky nejsou znečištěny.

3. Po kroku 6:

```
Error (03):  
SIM PUK required
```

SIM karta požaduje kód PUK. Tento stav může nastat, pokud zadáte v konfiguračním software špatně PIN SIM karty. Zařízení 3× zkusí vložit špatný PIN a poté se SIM karta zablokuje jako ochrana proti zneužití. Pokud se dostanete do toho stavu je nutné SIM kartu vyjmout, vložit do jakéhokoliv mobilního telefonu a zadat kód PUK, který vám předal operátor při pořízení SIM karty.

4. Po kroku 7:

```
Error (04):  
Wrong SIM PIN
```

Byl špatně zadán SIM PIN. Vložte pomocí konfiguračního software správný PIN.

5. Po kroku 7:

```
Error (05):  
SIM PIN read
```

Problém s čtením PINu z paměti konfigurace zařízení. Zkuste do zařízení znovu zapsat konfiguraci. Pokud problém přetrvává, kontaktujte dodavatele.

6. Po kroku 8:

```
Error (06):  
Can't log in GSM
```

Zařízení se nemůže přihlásit do GSM sítě. Tato chyba obvykle nastane při nepřipojené nebo špatně připojené anténě. Dále zkontrolujte (například pomocí běžného mobilního telefonu), že v místě použití má operátor, který vám vydal SIM kartu, pokrytí. Tato chyba také nastane pokud operátor vaši SIM kartu vyřadí ze seznamu svých karet (nahlášená krádež, neplacení faktur, ...).

7. Po kroku 10, 11 nebo 12:

```
Error (08):  
SMS properties
```

Chyba nastavení práce se SMS zprávami. Nechte zařízení znovu proběhnout zapínací sekvenci. Pokud problém přetrvává kontaktujte dodavatele.

8. Po kroku 9:

```
Error (09):  
SCA read
```

Problém s čtením SCA z paměti konfigurace zařízení. Zkuste do zařízení znovu zapsat konfiguraci. Pokud problém přetrvává, kontaktujte dodavatele.

9. Po kroku 5:

```
Error (10):  
Can't set SSYNC
```

Chyba nastavení **LED GSM**. Nechte zařízení znovu proběhnout zapínací sekvenci. Pokud problém přetrvává kontaktujte dodavatele.

10. Po kroku ?:

```
Error (00):  
-- Unknown --
```

Neznámá chyba. Nechte zařízení znovu proběhnout zapínací sekvenci. Pokud problém přetrvává kontaktujte dodavatele.

Provozní stav

Běžný provozní stav zařízení. **LED STA** krátce pomalu bliká a na display servisního panelu je zobrazen text „Ready“. Vpravo na první řádce zařízení indikuje kvalitu signálu sítě GSM. Podle stupně vyplnění rámečku lze zjistit aktuální kvalitu. Pokud je zobrazen symbol ☒ není signál sítě GSM k dispozici (jste mimo oblast pokrytí, výpadek sítě, ...). V druhé řádce je zobrazen název operátora, ke kterému je zařízení přihlášeno.

```
Ready  
T-Mobile CZ
```

Zde zařízení sleduje frontu událostí (viz. kapitola [Fronta událostí](#)) a pokud není prázdná odesílá zprávy o události.

Příjem SMS zpráv

Zařízení reaguje na SMS zprávy poslané na jeho telefonní číslo. Při přijímání zprávy se rozsvítí **LED RCV** a na display SM2 zobrazí:

Reading SMS ...

U přijaté SMS se jako první zkontroluje telefonní číslo, odkud byla zpráva odeslána. Toto číslo musí být v telefonním seznamu zařízení a musí být povoleno z něj přijímat zprávy (viz. kapitola [Konfigurace](#)). Pokud tato podmínka není splněna, zpráva se dále nezpracovává a je ignorována.

Po přijetí zprávy je tato smazána ze SIM karty (kam se dočasně ukládá):

Erasing SMS ...

Odesílání SMS zpráv

Při odesílání SMS zprávy (například jako reakce na událost) se rozsvítí **LED SMD** a na display SM2 zobrazí:

Sending SMS ...
(0 to send)

V druhé řádce je počet událostí, které se ještě budou odesílat.

Vypnutí

Zařízení se vypíná odpojením napájení.

Menu Informace

Obecné informace o zařízení:

- typ a verze zařízení
- provozní statistika

Menu DIn

Zobrazuje stavy logických vstupů.

V první řádce (DInA) se zobrazují stavy logických vstupů 1 až 8 v následujícím pořadí:

DInA: 87654321

Pokud je vstup aktivní zobrazí se jeho číslo. Jinak se na jeho místě zobrazuje tečka (.). Například:

DInA: 8.6.43..

Druhý řádek zobrazuje stav vstupu PWR WATCH. Význam mají pouze poslední dvě místa vpravo. Na předposlední pozici je zobrazen znak „1“ pokud je vstup PWR WATCH pod napětím. V opačném případě se zobrazí znak „.“ (tečka).

Poslední pozice ukazuje zpožděný stav vstupu PWR WATCH, podle kterého se odesílají události o výpadku. Zpráva o výpadku nebo obnovení hlavního napájení se odesílá až po 10 vteřinách platného stálého stavu. Je-li na této pozici znak „1“ znamená to, že zařízení uznalo hlavní napájení za přítomné (i když například právě teď probíhá krátkodobý výpadek). Znak „0“ znamená opak.

DInB:11

Menu DOut


Zobrazuje stavy logických výstupů.

Pomocí tlačítek \uparrow a \downarrow vyberte výstup, který chcete měnit. Aktuálně vybraný výstup má pod svojí hodnotou znak ^. Tlačítkem **SELECT** potom měníte stav tohoto výstupu. Aktivní výstup zobrazuje na své pozici znak „1“. Neaktivní zobrazuje „.“ (tečka).

Menu Queue

Zobrazuje stavy fronty událostí (viz kapitola [Fronta událostí](#)).

V první řádce zobrazuje aktuální počet událostí čekajících ve frontě. Druhá řádka vás informuje o možnosti všechny čekající události smazat stiskem tlačítka **SELECT**.




Obrázek 20 – Stavy monitoru

Hardware

Napájení

Zařízení SP6 se napájí ze zdroje s parametry dle kapitoly [Technické údaje](#). Napájení se připojuje konektorem JP6:




Obrázek 21 – Napájení (JP6)

Poznámka: Zařízení je chráněno proti přepólování.

LED na základní desce


Zařízení SP6 obsahuje na základní desce 5 LED diod pro signalizaci svého stavu.



Obrázek 22 – LED na základní desce, umístění

LED STA (Status)

Tato LED signalizuje stav celého zařízení:



Status LED	Slovní popis	Význam
• • • •	rychle po sobě jdoucí dvojí blikání	Zapínací sekvence
• • • •	pomalé blikání	Normální stav
• • • • • •	rychlé blikání	Zařízení se připravuje k vypnutí
• • • • • •	trvalý svit	Vypnuto
• • • • • •	dlouhý svit a dva krátké	Konfigurační režim
• • • • • •	pomalé blikání, krátká mezera	Chybový stav

LED ERR (Error)

Svítlí ve stavu Chyba. Bližší popis chyby zjistíte připojením servisního modulu SM2.

LED RCV (Message Receive)

Svítlí po dobu příjmu SMS zprávy.

Poznámka: V konfiguračním režimu blikne při příjmu dat z konfiguračního PC.

LED SND (Message Send)

Svítlí po dobu odesílání SMS zprávy.

Poznámka: V konfiguračním režimu blikne při odesílání dat z konfiguračního PC.


LED GSM

Signalizuje stav GSM modemu.


Status LED	Slovní popis	Význam
	trvalé zhasnutí	Modem vypnut
● ● ● ● ● ●	pomalé blikání	Modem zapnut, nepřihlášen do GSM sítě
● ● ● ● ● ●	rychlé blikání	Vyhledávání sítě, nevložená SIM karta
● ●	pomalé blikání	Modem zapnut a přihlášen, žádné spojení
● ● ● ● ● ●	trvalý svit	Modem zapnut, aktivní spojení

Logické vstupy

Zařízení SP6 obsahuje 8 logických vstupů, galvanicky oddělených od zbytku zařízení. Tyto vstupy jsou vyvedeny na konektoru JP3.




Obrázek 23 – Logické vstupy, umístění konektoru (JP3)



Obrázek 24 – Logické vstupy, zapojení konektoru (JP3)


Logické vstupy jsou zapojeny podle následujícího obrázku.




Obrázek 25 – Elektrické zapojení logických vstupů

Logické výstupy


Zařízení SP6 obsahuje 8 logických vstupů. Tyto vstupy jsou vyvedeny na konektoru JP4.



Obrázek 26 – Logické výstupy, umístění konektoru (JP4)



Obrázek 27 – Logické výstupy, zapojení konektoru (JP4)




Obrázek 28 – Elektrické zapojení logických výstupů

Obvod CPC1017 použitý pro spínání výstupů je „solid state OptoMOS relay“ a chová se zjednodušeně jako relé.

Anténa

Jako každé zařízení pro bezdrátovou komunikaci potřebuje i toto zařízení anténu. Umístění konektoru pro připojení antény naleznete na následujícím obrázku. V BOX variantě je konektor vyveden na vrchní část vnějšího obalu zařízení.




Obrázek 29 – Anténní konektor SP6

SIM karta

Pro funkci zařízení potřebujete též SIM kartu, která vám umožňuje práci v GSM síti. SIM kartu získáte od operátora GSM sítě, kterou si vyberete pro provoz zařízení.

SIM kartu vložte do čtečky SIM karet podle obrázku:




Obrázek 30 – Čtečka SIM karty

Upozornění: Pro vyjmutí SIM karty je potřeba použít pinzetu nebo malé kleště. Případně je také možno odmontovat horní kryt zařízení SP6 pomocí tří šroubků po stranách plastového krytu a SIM kartu vyndat rukou.

Servisní modul

Pro diagnostiku je vhodné k zařízení připojit servisní modul SM2, který není součástí dodávky zařízení SP6 a musí se objednat samostatně. Pro vlastní funkci zařízení není tato část potřeba.

Servisní modul SM2 se připojuje pomocí páskového kabelu na konektor JP1 (páskový kabel je součástí dodávky SM2):




Obrázek 31 – Připojení servisního modulu SM2

Sledování hlavního napájení PWR WATCH

Zařízení dokáže na zvláštním vstupu sledovat hlavní napájení systému, ve kterém je zabudováno. Předpokládá se, že systém je napájen ze síťového napájení 230 V AC a obsahuje záložní zdroj, který umožňuje chod zařízení ještě jistou dobu po výpadku hlavního napájení.


Tento vstup (PWR WATCH) je určen pro sledování signálu 12 V/50 Hz nebo stejnosměrného signálu. Tento vstup se konfiguruje v programu SP Init na záložce „Logické vstupy“. Tato záložka obsahuje tabulku logických vstupů a poslední z nich, označený PW, se vztahuje k tomuto (PWR WATCH) vstupu.

Vstup PWR WATCH je vyveden na konektor JP5:



Obrázek 32 – Sledování napájení PWR WATCH, umístění konektoru (JP5)


Tento vstup je zapojen podle následujícího schématu:



Obrázek 33 – Zapojení sledování napájení PWR WATCH

Varianța SP6 BOX

Deska BOXPWR obsahuje dva vzájemně izolované zdroje 12 V DC. Toto napětí se získává ze vstupního napětí 230 V AC. Externí napájecí zdroj je pouze usměrňovač + kondenzátor a generuje napětí pro externí obvody vstupních optických oddělovačů – modrá svorka **I/O PWR**. Toto napájecí napětí je určeno pro připojení externích vodičů vstupních a výstupních signálů SP6. Hlavní napájení je zálohované zálohovacím akumulátorem, který se automaticky připojí při výpadku hlavního napájení. **Interní napájení je**



Obrázek 34 – HW zapojení varianty SP6 BOX

určeno pouze pro napájení SP6 a není povoleno připojit externí vodiče.

Žlutá LED signalizuje přítomnost síťového napájení 230V. Zařízení se zapne automaticky. Pokud je připojeno síťové napájení, nemají tlačítka OFF a ON žádnou funkci.

Pokud není připojeno napájení 230V AC a zařízení má běžet jen z akumulátoru, je možné zařízení zapnout tlačítkem ON a vypnout tlačítkem OFF. Pro tento stav není na desce BOXPWR signalizace, stav je signalizován přímo na SP6 LED diodou POWER STATUS.

Pokud je baterie vybitá, napájení se automaticky vypíná. Je nastaveno zpoždění 20 sekund, což umožňuje po zjištění nízkého stavu baterie odeslat SMS s informací o vypnutí zařízení.

Síťové napájení 230V AC se připojuje na vstupní šedou šroubovací svorku (L a N vodič v síti 230/400V nebo L1,L2 v síti 120/230V AC). Zemnění se připojuje na jakoukoliv ze zelených svorek. Ostatní póly zelené zemnicí svorky je možné použít pro zapojení stínění vodičů, které jsou použity pro signály do SP6 a z SP6 (vstupy a výstupy).

Plochý 8-žilový kabel mezi SP6 a BOXPWR přenáší signál o zapnutí napájení AC PWR ON a signál vybité baterie LOW BATTERY. Konektor PWR WATCH INPUT proto není zapojen a v budoucnu bude možné ho využít jako obecný devátý vstup.

Jestliže aktivujete výstup kontaktem, připojte společnou pól vstupního konektoru na SP6 s minusovým pólem konektoru I/O PWR na desce BOXPWR. Kontakt pak zapojte mezi příslušný pól vstupního konektoru na SP6 a plusový pól konektoru I/O PWR na desce BOXPWR. Optočleny na vstupech SP6 jsou oboupolaritní, takže můžete obrátit polaritu, pokud potřebujete. **Pro napájení optočlenů používejte pouze svorku I/O PWR.**

Výstupy jsou osazeny photo MOS relé, což umožňuje spínat stejnosměrné i střídavé napětí a nezáleží na polaritě. Jestliže připojujete na výstupy relé nebo stykače, můžete použít dlouhé vodiče, které ale musí zůstat izolované od napájení SP6, jinak může být zařízení nestabilní kvůli rušení z těchto vodičů. **Pro napájení cívek používejte pouze napájení z konektoru I/O PWR**

Jestliže potřebujete pro vstupy nebo výstupy použít zálohované napájení (stejně, které napájí elektroniku SP6), musíte přidat DC/DC měnič pro oddělení napájení. **Nelze použít přímé propojení kvůli možnosti rušení.**

Záruka

Záruka na software v mikroprocesoru GSM zařízení a programovací PC software

Software v mikroprocesorech nabízených zařízení a programovací SW pro PC je nabízen takový, jaký je. Byl napsán našimi specialisty pro programování a pečlivě testován v naší firmě i v provozu našimi zákazníky. I přes veškerou péči se v něm však mohou vyskytnout chyby případně mohou vzniknout problémy ve vazbě na konkrétní vlastnosti GSM sítě daného GSM providera v místě použití tohoto zařízení. Pokud takovéto chyby naleznete, budou námi bezplatně odstraněny, pokud dodáte zařízení s podrobným popisem chyby do naší firmy, a po opravě si jej opět odeberete. **Naše firma jako výrobce NERUČÍ za jakékoliv škody, náklady či jakékoliv jiné újmy** (přímé či následně vyvolané) na straně uživatele zařízení nebo jakýchkoliv jiných právnických či fyzických osob, které těmito chybami vznikly nebo mohly vzniknout. **Naše firma jako výrobce dále NERUČÍ za jakékoliv škody, náklady či jakékoliv jiné újmy** (přímé či následně vyvolané) vzniklé nepřenesením SMS zprávy případně nenařazením spojení v GSM síti.

V případě zjištění softwarové chyby a jejím popsání doručeném do naší firmy nejlépe e-mailem s připojenými konfiguračními soubory případně zaznamenanými zprávami můžeme zákazníkovi na naše náklady poslat nový procesor s programem případně CD s instalačním PC softwarem. Výměnu procesoru provede zákazník na své náklady a původní procesor musí zákazník na své náklady vrátit do naší firmy do 14 dnů, jinak ztrácí veškerou další záruku na dodaná zařízení.

Dodané zařízení zůstává až do úplného zaplacení majetkem SEA s.r.o., která si vyhrazuje právo v případě nezaplacení do 10 dnů po první upomínce zařízení vyřadit z provozu. Zákazník i konečný uživatel nemá v tomto případě právo na úhradu jakýchkoliv škod takto způsobených ani úhradu nákladů spojených se zprovozněním zařízení.

Seznam obrázků

OBRÁZEK 1 – SP6	4
OBRÁZEK 2 – SERVISNÍ MODUL SM2	8
OBRÁZEK 3 – LED NA ZÁKLADNÍ DESCE, UMÍSTĚNÍ	10
OBRÁZEK 4 – KONFIGURACE TEXTU PŘI UDÁLOSTI	14
OBRÁZEK 5 – KONFIGURACE VOLÁNÍ PŘI UDÁLOSTI	15
OBRÁZEK 6 – SP INIT, ZÁLOŽKA OBECNĚ	16
OBRÁZEK 7 – SP INIT, ZÁLOŽKA LOGICKÉ VSTUPY	17
OBRÁZEK 8 – SP INIT, ZÁLOŽKA LOGICKÉ VÝSTUPY	18
OBRÁZEK 9 – SP INIT, ZÁLOŽKA SEZNAM UŽIVATELŮ	19
OBRÁZEK 10 – SP INIT, ZÁLOŽKA POKROČILÉ	20
OBRÁZEK 11 – SP INIT, ZÁLOŽKA MONITOROVÁNÍ	21
OBRÁZEK 12 – SP INIT, ZÁLOŽKA MONITOROVÁNÍ, LOGICKÉ VÝSTUPY	22
OBRÁZEK 13 – PRÁZDNÝ SEZNAM AKCÍ A NEPRÁZDNÝ SEZNAM AKCÍ	22
OBRÁZEK 14 – DIALOG SEZNAMU AKCÍ	23
OBRÁZEK 15 – DIALOG SEZNAMU AKCÍ (NĚKOLIK AKCÍ)	23
OBRÁZEK 16 – VÝBĚR DRUHU PŘIDÁVANÉ AKCE	23
OBRÁZEK 17 – PŘIDÁNÍ/ÚPRAVA AKCE TYPU SMS ZPRÁVA	24
OBRÁZEK 18 – PŘIDÁNÍ/ÚPRAVA AKCE TYPU DTMF (HLASOVÉ) VOLÁNÍ	25
OBRÁZEK 19 – PŘIPOJENÍ SERVISNÍHO MODULU SM2	26
OBRÁZEK 20 – STAVY MONITORU	30
OBRÁZEK 21 – NAPÁJENÍ (JP6)	31
OBRÁZEK 22 – LED NA ZÁKLADNÍ DESCE, UMÍSTĚNÍ	32
OBRÁZEK 23 – LOGICKÉ VSTUPY, UMÍSTĚNÍ KONEKTORU (JP3)	33
OBRÁZEK 24 – LOGICKÉ VSTUPY, ZAPOJENÍ KONEKTORU (JP3)	34
OBRÁZEK 25 – ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ LOGICKÝCH VSTUPŮ	34
OBRÁZEK 26 – LOGICKÉ VÝSTUPY, UMÍSTĚNÍ KONEKTORU (JP4)	34
OBRÁZEK 27 – LOGICKÉ VÝSTUPY, ZAPOJENÍ KONEKTORU (JP4)	35
OBRÁZEK 28 – ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ LOGICKÝCH VÝSTUPŮ	35
OBRÁZEK 29 – ANTÉNNÍ KONEKTOR SP6	35
OBRÁZEK 30 – ČTEČKA SIM KARTY	36
OBRÁZEK 31 – PŘIPOJENÍ SERVISNÍHO MODULU SM2	36
OBRÁZEK 32 – SLEDOVÁNÍ NAPÁJENÍ PWR WATCH, UMÍSTĚNÍ KONEKTORU (JP5)	37
OBRÁZEK 33 – ZAPOJENÍ SLEDOVÁNÍ NAPÁJENÍ PWR WATCH	37