

Úprava pro možnost protažení kabelu s „N“ konektorem malým otvorem

1. Ve vhodném místě přestříhnout VF kabel (průměr 6,4mm)
2. Oholit oba konce
3. Stínění přehnout přes izolaci



4. Na oba konce našroubovat konektory typu „F“ (GSM-ANT55)



5. Konektory „F“ spojit spojkou GSM-ANT56



6. Je také možné uříznout krimpovací koncovku „N“ a nahradit ji spojením jednoho konektoru typu „F“ (GSM-ANT55) a anténní spojky z „F“ na „N“ (GSM-ANT21N)

