

GSM-KLISNA

- UPOZORNĚNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE POROD

GSM-KLISNA VÁM UMOŽNÍ:

- Sledování klisny před porodem
- Upozornění na porod pomocí SMS zpráv nebo prozvoněním
- Snadná obsluha
- Dlouhá výdrž baterie
- Vodotěsné provedení



SEA spol. s r.o.
www.klisna.cz
obchod@seapraha.cz
Dolnoměcholupská 1537/21
102 00, Praha 10 Hostivař
tel. 272700058

GSM-KLISNA je zařízení pro upozornění na blížící se porod SMS zprávou a prozvoněním.

Jak to funguje ? Protože některé klisny indikují blížící se porod tím, že si častěji lehají na bok, vyvinuli jsme zařízení, které chovatele upozorní SMSkou nebo prozvoněním, že tato situace nastala. Principem funkce je tedy rozpoznání lehnutí na bok na určitou dobu a následné upozornění chovatele.



Zařízení se vkládá v definované poloze do pouzdra, které má klisna na krku. Součástí zařízení je Li-Ion dobíjecí baterie, která vydrží asi 1 měsíc provozu bez dobíjení.

Pokud si klisna lehne, tak nakloní hlavu na stranu – trvá-li náklon déle než přednastavenou dobu, zařízení se aktivuje a odešle SMS zprávu o této události. Na běžné chování, tedy sklonění hlavy, potřásání a podobně, zařízení nereaguje.







Pokud si klisna začne lehat častěji než je obvyklé, je vhodné zkontrolovat její stav. To je možné samozřejmě osobně, případně instalovanou kamerou.


Zpráva může být odeslána i na více telefonních čísel a může být podpořena prozvoněním na mobil.

Co je potřeba pro provoz ? Do zařízení stačí vložit SIM kartu libovolného operátora (předplacenou nebo s paušálem). Před nákupem je samozřejmě nutné ověřit, že tam, kde se sledování předpokládá, je GSM signál vybraného operátora. Zařízení se dobíjí bezdrátovou nabíječkou, která je součástí obchodního balení. Dobíjení trvá asi 3,5 hodiny.

Zařízení GSM-KLISNA je pak nutné vložit do pouzdra připnutého na stájovou ohlávku klisny.

Co lze nastavit? Například:

-  dobu lehu
-  úhel, pod kterým je náklon považován za leh
-  odeslání SMS na více čísel (možno zadat až 250, ale vhodné je tak nejvíce na tři)
-  prozvonění na některá tel. čísla
-  oznámení o nízkém stavu Li-Ion baterie
-  pravidelné zasílání SMS, že je zařízení v pořádku (např. 1x za den)



Nastavení se provádí softwarem SeaConfigurator, který je zdarma ke stažení na www.KLISNA.cz. Vybrané funkce lze konfigurovat také pomocí SMS.